

## Распайка COM-порта компьютера к ШМР-16U

