

Добавление объекта «верхнего уровня» в АРМ ИСБ 777

1. Для добавления нового или редактирования существующего объекта «верхнего уровня», необходимо зайти в «Редактор дерева элементов» АРМ ИСБ 777, нажав вкладку:




Рисунок 1.

2. В окне «Редактора дерева элементов приборов серии «А» выбрать вкладку «Добавить объект»:




Рисунок 2.

3. При добавлении объекта «верхнего уровня» появится окно, в котором необходимо указать:

- Наименование – наименование объекта;
- Номер – номер объекта;
- Код драйвера – уникальный код TCP клиента (4 символа);

Объект

Параметры *ввести наименование группы объектов*

Наименование объекта
Офисы фирмы Ровалэнт

Номер объекта *ввести номер и код драйвера* Код драйвера
1 DRV1

ОК Отмена

Рисунок 3.

4. После ввода параметров объекта и нажатия вкладки «ОК» объект «верхнего уровня» добавится в АРМ ИСБ 777:

АРМ СетиА [ARM1]

Функции Справочники Отчеты Окна Помощь

Состояние элементов [DRV1]

Офисы фирмы Ровалэнт

объект охраны "Офисы фирмы Ровалэнт" добавлен в АРМ Сети "А"

Статус
Не активен;

Свойства

Тип элемента объекта
Объект *после добавления объекта, в свойствах будет указан его тип,*

Наименование элемента
Офисы фирмы Ровалэнт *наименование,*

Код оборудования
000000001000001 : DRV1 *код оборудования*

Сохранить

Журнал событий

Тип события	Объект
-------------	--------

Рисунок 4.

Внимание! Объект «верхнего уровня» можно удалить. Для удаления необходимо выделить элемент и выбрать пункт меню «Удалить» (F8).