

АКТИВАТОРЫ (Программная страница 04)				
04	00	Тип реакции 0 – непрерывная 1 – пульсирующая 2 – неисправность 3 – предупреждение +4 – сброс ключом ГЗ +8 – продолжительность срабатывания задана в мин.	Уровень тревоги 0 – активация по тревоге 1 – по тревоге связывания 2 – по неисправности 3 – по предупреждению +4 – отслеживать режим охраны +8 – сброс кнопкой	Активатор№1
04	01	Источники активации +1 – принуждение +2 – неисправность канала связи +4 – неисправность сирены (А6-04, А6-06 с ver.5)		Активатор№1
04	02	Маска шлейфов +1 – шлейф№5 +2 – шлейф№6		Активатор№1
04	03	Задержка срабатывания, в секундах.		Активатор№1
04	04	Продолжительность срабатывания в мин. \ сек.		Активатор№1
04	05	+1 – СКД-1 +2 – СКД-2 +4 – без сброса +8 – фиксировать изменения состояния в журнале	8 – расширенный уровень тревог (используется совместно с адресом 00: – 0 – многократная тревога; – 1 – неисправность ПЦН)	Активатор№1
04	06			Активатор №2
04	07			Активатор №2
04	08			Активатор №2
04	09			Активатор №2
04	0A			Активатор №2
04	0B			Активатор №2
04	0C			Активатор №3
04	0D			Активатор №3
04	0E			Активатор №3
04	0F			Активатор №3
04	10			Активатор №3
04	11			Активатор №3
04	12			Активатор №4
04	13			Активатор №4
04	14			Активатор №4
04	15			Активатор №4
04	16			Активатор №4
04	17			Активатор №4
04	18			Активатор №5
04	19			Активатор №5
04	1A			Активатор №5
04	1B			Активатор №5
04	1C			Активатор №5
04	1D			Активатор №5
04	1E			Активатор №6
04	1F			Активатор №6
04	20			Активатор №6
04	21			Активатор №6
04	22			Активатор №6
04	23			Активатор №6
04	24			Активатор №7
04	25			Активатор №7

04	26			Активатор №7
04	27			Активатор №7
04	28			Активатор №7
04	29			Активатор №7
04	2A			Активатор №8
04	2B			Активатор №8
04	2C			Активатор №8
04	2D			Активатор №8
04	2E			Активатор №8
04	2F			Активатор №8